

## Принадлежности для пневматических маслонасосов

Описание

Зак. №

### Пневматический блок технического обслуживания

для установки в приточный воздух пневматических насосов, с регулятором давления, манометром, ловушки для конденсата и масла

При эксплуатации пневматических насосов необходимо в обязательном порядке использовать данный блок технического обслуживания. Соблюдайте гарантийные предписания для насоса!

Пневматический блок технического обслуживания

39 902 20

### Тележка для 25-30 л и 50-60 л емкостей для масла

устойчивая тележка, оцинкованная, в комплекте ручка и держатель для емкости

Тележка для 25-60 л емкостей для масла

34 700 74

### Тележка для 200 л емкостей для масла и смазки

устойчивая стальная рама, черная лакировка, 2 устойчивых колеса, 1 вращающееся колесо, держатель для пистолета, транспортный кронштейн

Тележка для 200 л емкостей для масла и смазки

34 701 80

### Резьбовая крышка для IBC-контейнера

Резьбовая крышка IBC-контейнера вкл. переходной адаптер с 2" TriSure внешний на 2" BSP внутренний

Резьбовая крышка для IBC-контейнера

34 705 24

### Адаптер 2" TriSure внешний / 2" BSP внутренний

Переходной адаптер с 2" TriSure внешний на 2" BSP внутренний для прима агрегатов с 2" подключение к бочке

Адаптер 2" TriSure внешний / 2" BSP внутренний, оранжевый

34 705 00

### Всасывающий шланг DN 20

для двойного мембранного насоса DP-60  
1,5 м всасывающий шланг DN 20, односторонний DKR 3/4" с 2" адаптером для бочек и всасывающим фильтром с обратным клапаном

Всасывающий шланг DN 20

34 711 25

### Напорный рукав DN 20

для двойного мембранного насоса DP-60  
Напорный рукав DN 20, двусторонний с DKR 3/4"

Напорный рукав DN20 4,0 м для DP-60

34 713 54

Напорный рукав DN20 8,0 м для DP-60

34 713 92

### Двойной ниппель

подходит для DP-60

Двойной ниппель 3/4"-3/4" AG

39 913 40

### Шаровый кран-гарнитура для слива

для двойного мембранного насоса DP-60  
Подключение 3/4 "

Шаровый кран - гарнитура для слива для DP-60

34 620 48

